

OTTO Λειαντικό

Το μέσο λείανσης

Υδαρές διάλυμα ενεργών ουσιών επιφανείας

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

GL

Ιδιότητες

- Υδαρές διάλυμα ενεργών ουσιών επιφανείας
- Δερματολογικά ελεγμένα συστατικά
- Δεν προκαλεί ξηρότητα στο δέρμα
- Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 2 μέρη λειαντικό, 1 μέρος νερό
- Διατηρεί τη λάμψη της επιφάνειας του σφραγιστικού
- Οι χρωστικές του σφραγιστικού δεν ξεθωριάζουν
- Ακατάλληλο για μάρμαρο και άλλα φυσικά πετρώματα

Πεδία εφαρμογής

- Για τη λείανση της επιφάνειας σφραγιστικών από σιλικόνη, πολυουρεθάνιο και υβριδικά πολυμερή MS

Πρότυπα και έλεγχοι

- Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου συμβατότητας in vivo (έκθεση δοκιμής του ιδρύματος Institut Fresenius, D-65232 Taunusstein), το λειαντικό κατηγοριοποιείται ως αβλαβές όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης δερματικού ερεθισμού

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία αποθήκευσης από/έως [°C]	0 / + 35
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 20 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	12 ¹

1) Αποθήκευση χωρίς παγετό

Υποδείξεις εφαρμογής

Για εφαρμογές σε συνδυασμό με μάρμαρο και άλλα φυσικά πετρώματα συνιστούμε το OTTO Marmor-Silicon-Glättermittel GLM.

Όταν χρησιμοποιείτε το λειαντικό, οι γραμμές από το υγρό που εμφανίζονται πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη σφράγιση. Εάν καθαριστούν αργότερα, μπορεί να παραμείνουν μόνιμες ραβδώσεις.

Το λειαντικό δεν πρέπει να παραμένει και να στεγνώνει πάνω στον αρμό σφραγιστικού, επειδή τα στεγνωμένα υπολείμματα μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να επηρεάσουν οπτικά την επιφάνεια (ματ/ανοιχτόχρωμοι λεκέδες).

Κατά βάση συνιστάται το λειαντικό να χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν με φειδώ, π.χ. να εμποτίζετε μόνο ελαφρά τα εργαλεία εφαρμογής του ή να εφαρμόζετε το λειαντικό στοχευμένα με ένα καθαρό πινέλο στην επιφάνεια σφραγιστικού.

Τα υπολείμματα λειαντικού θα πρέπει ήδη πριν το στέγνωμα να απομακρύνονται με καθαρό νερό.

Πριν τη χρήση πρέπει να γίνονται δοκιμές για τη συμβατότητα του υλικού με τις γειτονικές επιφάνειες, π.χ. δοκιμές σε ξύλο με επικάλυψη.

Τα μπιτόνια των 5 l και 10 l διαθέτουν σύστημα Anti-Gluck.

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.



Συσκευασία παράδοσης

	Πλαστική φιάλη 250 ml	Πλαστική φιάλη 1000 ml	Πλαστικό μπιτόνι 5 λίτρων	Πλαστικό μπιτόνι 10 λίτρων	Πλαστικό βαρέλι 60 λίτρων	Πλαστικό βαρέλι με στόμιο 200 λίτρων*
○ άχρωμο	GL-52	GL-57	GL-59	GL-61	GL-65	κατόπιν αιτήματος
Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	1	1	1	1	1	1
Τεμάχια ανά παλέτα			90	30	6	2

* Κρουνός εκκένωσης 2" ΟΤΤΟ με εξαερισμό (AERO FLOW) διαθέσιμη ξεχωριστά

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη

Υποδείξεις απόρριψης, βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.