

Πιστολέτο διανομής OTTO ULTRA

ULTRA

Ιδιότητες

- ▶ Πιστολέτο διανομής από πλαστικό
- ▶ Πιστολέτο για επεξεργασία αφρού δοσολόγησης 1 συστατικού
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960
- ▶ Χωρίς υπηρεσία ανταλλακτικών



Τεχνικά στοιχεία

Μήκος [mm]	~ 260
Πλάτος [mm]	~ 45
ύψος [mm]	~ 150
Βάρος [g]	~ 165

Ειδικές υποδείξεις

Πριν την ενεργοποίηση προσέξτε τις συνημμένες παρούσες οδηγίες χρήσης.

Θα πρέπει να τοποθετείται πάντα ένα δοχείο που είναι τουλάχιστον εν μέρει γεμάτο, ώστε ο αφρός PU στο πιστολέτο να βρίσκεται υπό πίεση. Κλείστε το ρυθμιστικό κοχλία μετά τη χρήση.

Εάν το πιστολέτο τεθεί εκτός λειτουργίας, πρέπει να καθαριστεί αμέσως μετά το ξεβίδωμα με OTTOPUR Cleaner. Με τακτική χρήση επιμηκώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής και η ικανότητα λειτουργίας των πιστολέτων.

Τα σκληρυμένα υπολείμματα του αφρού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

Μην ανοίγετε ποτέ το δοχείο με τη βία.

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE)	Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο	ULTRA