

Πιστολέτο διανομής OTTO X7

X7

Ιδιότητες

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικό πιστολέτο, με επίστρωση teflon
- Μεγάλης διάρκειας ζωής και με βελτιστοποιημένο προσαρμογέα δοχείου
- Πιστολέτο για επεξεργασία αφρού δοσολόγησης 1 συστατικού
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960
- Ελαφριά και ακριβής ρύθμιση βελόνης δοσολόγησης με λειτουργία τελικού στοπ
- Πλαστικοποιημένη λαβή και σκανδάλη
- Συμπερ.
2 σωληνάκια για το πιστολέτο, μήκος: 200 mm;
2 μύτες $\varnothing = 4$ mm για πιστολέτο, μήκος: 48 mm;
2 λεπτές μύτες $\varnothing = 4$ mm για πιστολέτο, μήκος: 100 mm
- Χωρίς υπηρεσία ανταλλακτικών



Τεχνικά στοιχεία

Μήκος [mm]	~330
Πλάτος [mm]	~50
ύψος [mm]	~200
Βάρος [g]	~330

Ειδικές υποδείξεις

Πριν την ενεργοποίηση προσέξτε τις συνημμένες παρούσες οδηγίες χρήσης.

Θα πρέπει να τοποθετείται πάντα ένα δοχείο που είναι τουλάχιστον εν μέρει γεμάτο, ώστε ο αφρός PU στο πιστολέτο να βρίσκεται υπό πίεση. Κλείστε το ρυθμιστικό κοχλία μετά τη χρήση.

Εάν το πιστολέτο τεθεί εκτός λειτουργίας, πρέπει να καθαριστεί αμέσως μετά το ξεβίδωμα με OTTOPUR Cleaner. Με τακτική χρήση επιμηκύνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής και η ικανότητα λειτουργίας των πιστολέτων.

Τα σκληρυμένα υπολείμματα του αφρού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

Μην ανοίγετε ποτέ το δοχείο με τη βία.

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE)	Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο	X7

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

🔧 Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών

☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ